ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
AUDIO	MUTE
M / MENU	MENU
E / EXIT / CLEAR	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
AV	/ SOURCE
DVD	-/--
Q / QLTY.	
ZOOM	
ANGLE	
/ SUBTITLE	
PR+ / SKIP NEXT	P+
PR - / SKIP PREV	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
RETURN / GO BACK	BACK
TV • VIDEO	TV/DTV
/ LIGHT	INFO
/ LIB.	FAV
EDIT	/ NET TV
PAUSE	

ORIGINAL	SUPERIOR
STOP	/ SMART
REC	RED
REW	GREEN
PLAY	YELLOW
FWD	BLUE
PURPLE / TV LIVE	SHIFT+
RED / AGAIN	SHIFT+RED
GREEN / ADVANCE	SHIFT+GREEN
YELLOW / INFO	SHIFT+YELLOW
BLUE / GUIDE	SHIFT+BLUE