ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
RDS MENU	MENU
CLEAR / MEMO	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
PTY	▭
🎥 / ANGLE	⊟
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
PR+	P+
PR -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
RED/CENTER	RED
GREEN/STEREO	GREEN
YELLOW/THEATER M. I.	YELLOW
BLUE/TITLE	BLUE
DIGITAL	SHIFT+1
TV	SHIFT+2
DVD	SHIFT+3
TAPE	SHIFT+4

ORIGINAL	SUPERIOR
TUNER	SHIFT+5
PAUSE	SHIFT+ ⏸
STOP	SHIFT+ ■
REC	SHIFT+RED
REW	SHIFT+GREEN
PLAY	SHIFT+YELLOW
FWD	SHIFT+BLUE