ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
MENU	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0/--	6/7/8/9/0
AV	/ SOURCE
0000	-/--
SP / LP	
TEXT / PURPLE	
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
PR+	P+
PR -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
INDEX MARK	FAV
RED / DEC.	RED
GREEN / PROG.	GREEN
YELLOW / STATUS	YELLOW
BLUE / GUIDE	BLUE
SKIP LEFT	SHIFT+ P+

ORIGINAL	SUPERIOR
SKIP RIGHT	SHIFT+ P-
PAUSE	SHIFT+ ⏸
STOP	SHIFT+ ■
REC	SHIFT+RED
REW	SHIFT+GREEN
PLAY	SHIFT+YELLOW
F. FWD	SHIFT+BLUE