ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
MENU	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
TV / AV	/ AV
LIST	-/--
APP	
OPT	
VOL+	VOL+
VOL-	VOL-
P+	P+
P-	P-
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
/ BACK	BACK
/	TV/DTV
i	INFO
EPG	EPG
?	FAV

ORIGINAL	SUPERIOR
RED / F1	RED
GREEN / F2	GREEN
YELLOW / F3	YELLOW
BLUE / F4	BLUE
	SHIFT+
L+	SHIFT+ P+
L-	SHIFT+ P-