ORIGINAL	SUPERIOR
POWER	POWER
MUTE	MUTE
MENU	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
SOURCE	/ SOURCE
-/--	-/--
DISPLAY	
ASPECT	
SUBTITLE	
TEXT	
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
P+	P+
P -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
BACK	BACK
SLEEP	SLEEP
DTV	TV/DTV
INDEX	INFO

ORIGINAL	SUPERIOR
EPG	EPG
FAV	FAV
AUTO	/ NET TV
HOLD	/ SNART
RED	RED
GREEN	GREEN
YELLOW	YELLOW
BLUE	BLUE
AUDIO	SHIFT+MUTE
BLU MENU	SHIFT+MENU
P.MODE	SHIFT+1
S.MODE	SHIFT+2
NICAM/A2	SHIFT+3
GO TO	SHIFT+ -/--
REVEAL	SHIFT+
SIZE	SHIFT+
ANGLE	SHIFT+
TITLE	SHIFT+
ZOOM	SHIFT+UP
S.PAGE	SHIFT+DOWN
SKIP NEXT	SHIFT+ P+
SKIP PREV	SHIFT+ P -
AB	SHIFT+BACK
TV/RADIO	SHIFT+TV/DTV
DVD SETUP	SHIFT+INFO

ORIGINAL	SUPERIOR
PROGRAM	SHIFT+EP
INTRO	SHIFT+FA
EJECT	SHIFT+
STOP	SHIFT+
REW	SHIFT+GRE
PLAY/PAUSE	SHIFT+YELL
FWD	SHIFT+BLU