ORIGINAL	SUPERIOR
POWER	POWER
MUTE	MUTE
MENU	MENU
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
USB	/ SOURCE
MOVIE	
OPTION	
TEXT	
V+	VOL+
V -	VOL -
CH+	P+
CH -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
BACK	BACK
TV/R.	TV/DTV
INFO	INFO
EPG	EPG
FAV	FAV
RED / V-FMT.	RED
GREEN	GREEN

ORIGINAL	SUPERIOR
YELLOW	YELLOW
BLUE / TIMER	BLUE
AUDIO	SHIFT+MUTE
SUB.	SHIFT+
SKIP NEXT	SHIFT+ P+
SKIP PREV	SHIFT+ P -
PAUSE	SHIFT+
STOP	SHIFT+
REC	SHIFT+RED
F. RW.	SHIFT+GREEN
PLAY	SHIFT+YELLOW
F. FW.	SHIFT+BLUE