ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
MUTE	MUTE
MENU	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
AD	-/--
MEDIA	
GO TO	
TXT	
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
CH+	P+
CH -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
ENTER	OK
RECALL	BACK
TV/RADIO	TV/DTV
i	INFO
EPG	EPG
FAV	FAV
RED / ZOOM	RED

ORIGINAL	SUPERIOR
GREEN / AB	GREEN
YELLOW / REPEAT	YELLOW
BLUE / SLOW	BLUE
AUDIO	SHIFT+MUTE
SUB	SHIFT+
PAGE UP / NEXT	SHIFT+ P+
PAGE DOWN / PREV	SHIFT+ P -
PAUSE	SHIFT+ ⏸
STOP	SHIFT+ ■
REC	SHIFT+RED
REW	SHIFT+GREEN
PLAY	SHIFT+YELLOW
FWD	SHIFT+BLUE