ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
MENU	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
☰	▤
V+	VOL+
V -	VOL -
P+	P+
P -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
ENTER	OK
↻	BACK
📺/📻	TV/DTV
EPG	EPG
FAV	FAV
RED / LANG.	RED
GREEN / USB	GREEN
YELLOW / INFO	YELLOW
BLUE / LISTE	BLUE
▭	SHIFT+ ▤

ORIGINAL	SUPERIOR
SKIP NEXT	SHIFT+ P+
SKIP PREV	SHIFT+ P -
I▶	SHIFT+SLEEP
PAUSE	SHIFT+
STOP	SHIFT+
REC	SHIFT+RED
REW	SHIFT+GREEN
PLAY	SHIFT+YELLOW
FWD	SHIFT+BLUE