ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
MENU	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
INPUT	/ SOURCE
-/--	-/--
HOME	
P.MODE	
S.MODE	
TEXT	
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
CH+	P+
CH -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
	BACK
SLEEP	SLEEP
TV/RADIO	TV/DTV
INFO	INFO

ORIGINAL	SUPERIOR
EPG	EPG
FAV	FAV
RED	RED
GREEN	GREEN
YELLOW	YELLOW
BLUE	BLUE
NICAM	SHIFT+MUTE
ZOOM	SHIFT+
SUBTITLE	SHIFT+
SKIP NEXT	SHIFT+ P+
SKIP PREV	SHIFT+ P -
STOP	SHIFT+
REC	SHIFT+RED
REW	SHIFT+GREEN
PLAY/PAUSE	SHIFT+YELLOW
FWD	SHIFT+BLUE