ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
MENU	MENU
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
AV	/ SOURCE
-/--	-/--
/ SMART CONTROLS	
16 : 9	
MIX	
TV / TX	
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
PR+	P+
PR -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
REV.	BACK
DOUB.	TV/DTV
PP.	EPG
/ SUB.	FAV
UPDATE	/ NET TV

ORIGINAL	SUPERIOR
PURPLE	⏸
HOLD	■ / SMART
RED	RED
GREEN	GREEN
YELLOW	YELLOW
BLUE	BLUE
/ SMART CONTROLS	SHIFT+MUTE
SWAP	SHIFT+2
P100	SHIFT+ -/--