| ORIGINAL | SUPERIOR |
|---|---|
| ⏻ | POWER |
| 🔇 | MUTE |
| MENU | MENU |
| EXIT | EXIT |
| 1/2/3/4/5 | 1/2/3/4/5 |
| 6/7/8/9/0 | 6/7/8/9/0 |
| TV / AV | / SOURCE |
| LIST | -/-- |
| | |
| | |
| V+ | VOL+ |
| V - | VOL - |
| P+ | P+ |
| P - | P - |
| UP | UP |
| DOWN | DOWN |
| LEFT | LEFT |
| RIGHT | RIGHT |
| OK | OK |
| / BACK | BACK |
| / | TV/DTV |
| i | INFO |
| EPG | EPG |
| APP | FAV |
| PAUSE | |

| ORIGINAL | SUPERIOR |
|---|---|
| RED / F1 | RED |
| GREEN / F2 | GREEN |
| YELLOW / F3 | YELLOW |
| BLUE / F4 | BLUE |
| OPT. | SHIFT+MENU |
| ? | SHIFT+ VOL+ |
| L+ | SHIFT+ P+ |
| L - | SHIFT+ P - |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |