ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
MUTE	MUTE
ATV MENU	MENU
EXIT /	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
SOURCE	AV
-/-- / 10+	-/--
P. STD /	
REPEAT / TIMER /	
SUBTITLE /	
TTX /	
VOL+	VOL+
VOL-	VOL-
PROGRAM+	P+
PROGRAM-	P-
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
	BACK
SLEEP	SLEEP
GO TO / TV.R /	TV/DTV
INFO	INFO

ORIGINAL	SUPERIOR
TITLE / EPG /	EPG
MENU / FAV /	FAV
RED	RED
GREEN	GREEN
YELLOW	YELLOW
BLUE	BLUE
AUDIO / I/II	SHIFT+MUTE
DVD/DVB SETUP	SHIFT+MENU
S. STD /	SHIFT+
SLOW / SUB /	SHIFT+
SKIP PREV.	SHIFT+ P-
SKIP NEXT	SHIFT+ P+
EJECT	SHIFT+
STOP	SHIFT+
REW	SHIFT+GREEN
PLAY / PAUSE	SHIFT+YELLOW
FWD	SHIFT+BLUE