| ORIGINAL | SUPERIOR |
|---|---|
| POWER | POWER |
| MUTE | MUTE |
| MENU | MENU |
| EXIT | EXIT |
| 1/2/3/4/5 | 1/2/3/4/5 |
| 6/7/8/9/0 | 6/7/8/9/0 |
| TV / AV | / SOURCE |
| -/-- | -/-- |
| DISPLAY | |
| SIZE | |
| FORMAT | |
| TEXT | |
| VOL+ | VOL+ |
| VOL - | VOL - |
| CH+ | P+ |
| CH - | P - |
| PRO | UP |
| SUB | DOWN |
| LEFT | LEFT |
| RIGHT | RIGHT |
| OK | OK |
| RETURN | BACK |
| TV / RADIO | TV/DTV |
| INFO | INFO |
| EPG | EPG |

| ORIGINAL | SUPERIOR |
|---|---|
| FAV | FAV |
| SLOW | |
| HOLD | / SMART |
| RED | RED |
| GREEN | GREEN |
| YELLOW | YELLOW |
| BLUE | BLUE |
| TIMER | SHIFT+POWER |
| AUDIO | SHIFT+MUTE |
| SYS-MENU | SHIFT+MENU |
| CANCEL | SHIFT+EXIT |
| PICTURE | SHIFT+1 |
| SOUND | SHIFT+2 |
| NICAM / A2 | SHIFT+3 |
| TV / TEXT | SHIFT+4 |
| SUBTITLE | SHIFT+0 |
| GO TO | SHIFT+ -/-- |
| REVEAL | SHIFT+ |
| ZOOM | SHIFT+ |
| ANG. | SHIFT+ |
| TITLE | SHIFT+ |
| SUBPAGE | SHIFT+DOWN |
| PROG- | SHIFT+LEFT |
| PROG+ | SHIFT+RIGHT |
| SET | SHIFT+OK |

| ORIGINAL | SUPERIOR |
|---|---|
| SKIP NEXT | SHIFT+ P- |
| SKIP PREV | SHIFT+ P |
| REP. | SHIFT+BAC |
| A – B | SHIFT+SLE |
| LAN | SHIFT+TV/D |
| INDEX | SHIFT+INF |
| LANGUAGE | SHIFT+EP |
| DVB-MENU | SHIFT+FA |
| EJECT | SHIFT+ |
| FREEZE | SHIFT+ |
| STOP | SHIFT+ |
| REW | SHIFT+GRE |
| PLAY | SHIFT+YELL |
| FWD | SHIFT+BLU |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |