| ORIGINAL | SUPERIOR |
|---|---|
| POWER | POWER |
| MUTE | MUTE |
| MENU | MENU |
| PC | EXIT |
| 1/2/3/4/5 | 1/2/3/4/5 |
| 6/7/8/9/0 | 6/7/8/9/0 |
| -/-- | -/-- |
| VIDEO | |
| | |
| TEXT | |
| VOL+ | VOL+ |
| VOL - | VOL - |
| P+ | P+ |
| P - | P - |
| UP | UP |
| DOWN | DOWN |
| LEFT | LEFT |
| RIGHT | RIGHT |
| TV | TV/DTV |
| i | INFO |
| AUTO | / NET TV |
| HOLD / FREEZE | / SMART |
| RED / M | RED |
| GREEN | GREEN |
| YELLOW | YELLOW |

| ORIGINAL | SUPERIOR |
|---|---|
| BLUE | BLUE |
| M / S | SHIFT+MUTE |
| F1 | SHIFT+1 |
| F2 | SHIFT+2 |
| F3 | SHIFT+3 |
| F4 | SHIFT+4 |
| L / ? | SHIFT+ -/-- |
| F / | SHIFT+ |
| PIP | SHIFT+ |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |