ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
MENU	MENU
ESC	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
DEV	-/--
EDIT	▭
A	⊞
PTZ	⊟
🔊 +	VOL+
🔊 -	VOL -
SKIP NEXT	P+
SKIP PREV	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
ENTER	OK
PREV	BACK
◄II	SLEEP
VOIP / MON	TV/DTV
INFO	INFO
PLAY	FAV
STOP	■ / SMART
REC	RED

ORIGINAL	SUPERIOR
REW	GREEN
PLAY / PAUSE	YELLOW
FWD	BLUE
F1	SHIFT+1
F2	SHIFT+2
IRIS+	SHIFT+ VOL+
IRIS -	SHIFT+ VOL -
FOCUS+	SHIFT+UP
FOCUS -	SHIFT+DOWN
ZOOM -	SHIFT+LEFT
ZOOM+	SHIFT+RIGHT