ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
M	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
AV/SOURCE	/ SOURCE
-/-- BACK	-/--
DISPLAY	
TXT BIG	
TXT MIX	
TEXT	
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
P+	P+
P -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
TIMER	SLEEP
TV/DTV	TV/DTV
INFO	INFO
GUIDE	EPG

ORIGINAL	SUPERIOR
RED	RED
GREEN	GREEN
YELLOW	YELLOW
BLUE	BLUE
PP	SHIFT+1
SWAP P<P	SHIFT2
WIDE	SHIFT+
PC	SHIFT+TV/DTV
LIST	SHIFT+INFO