ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
M	MENU
EX	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
AV	/ SOURCE
--	-/--
/ PIP DOWN	
/	
V+	VOL+
V -	VOL -
P+	P+
P -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
P < P	BACK
	SLEEP
TV	TV/DTV
i	INFO

ORIGINAL	SUPERIOR
PP	EPG
RED / SOUND	RED
GREEN / PICTURE	GREEN
YELLOW / FEATURE	YELLOW
BLUE / INSTALL	BLUE
I – II	SHIFT+MUTE
/ PIP	SHIFT+
/ PIP UP	SHIFT+INFO