ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
M / MENU	MENU
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
AV / SOURCE	/ SOURCE
RETURN	-/--
SCREEN	
/	
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
P+	P+
P -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK / SELECT	OK
/ SWAP	BACK
SLEEP	SLEEP
TV / DTV	TV/DTV
INFO	INFO
EPG	EPG
FAV	FAV

ORIGINAL	SUPERIOR
RED /	RED
GREEN /	GREEN
YELLOW	YELLOW
BLUE	BLUE
EX	SHIFT+EXIT
PRESET	SHIFT+1
LANG.	SHIFT+
SUBTITLE	SHIFT+