ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
HELP	-/--
HOME	▭
V+	⊕
TEXT	▤
CH+	P+
CH-	P-
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
BACK	BACK
TV	TV/DTV
INFO	INFO
GUIDE	EPG
FAV	FAV
RED	RED
GREEN	GREEN
YELLOW	YELLOW
BLUE	BLUE
SKIP NEXT	SHIFT+ P+
SKIP PREV.	SHIFT+ P-

ORIGINAL	SUPERIOR
STOP	SHIFT+ ■
REC	SHIFT+RED
REW	SHIFT+GREEN
PLAY / PAUSE	SHIFT+YELLOW
FWD	SHIFT+BLUE