ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
MENU	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
M – P	-/--
TXT	
VOL+	VOL+
VOL-	VOL-
CH+	P+
CH-	P-
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
RCL	BACK
SLOW	SLEEP
TV / SAT	TV/DTV
INFO	INFO
USB	EPG
FAV	FAV
RED / SAT	RED
GREEN / 🔍 / ZOOM	GREEN

ORIGINAL	SUPERIOR
YELLOW / PAUSE	YELLOW
BLUE / TV/RADIO	BLUE
AUDIO	SHIFT+MUTE
SUBTIL.	SHIFT+
SKIP NEXT	SHIFT+ P+
SKIP PREV	SHIFT+ P-
⏫	SHIFT+UP
⏬	SHIFT+DOWN
PAUSE	SHIFT+ ⏸
STOP	SHIFT+ ■
REW	SHIFT+GREEN
PLAY	SHIFT+YELLOW
FWD	SHIFT+BLUE