ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
MENU	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
SAT	/ SOURCE
FIND	-/--
TXT	
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
CH+	P+
CH -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
	BACK
i	INFO
EPG	EPG
FAV	FAV
	/ SMART
RED / SHIFT	RED
GREEN / USB	GREEN

ORIGINAL	SUPERIOR
YELLOW	YELLOW
BLUE / TV/RADIO	BLUE
AUDIO	SHIFT+MUTE
SKIP NEXT	SHIFT+ P+
SKIP PREV	SHIFT+ P -
PAUSE	SHIFT+
STOP	SHIFT+
REC	SHIFT+RED
REW	SHIFT+GREEN
PLAY	SHIFT+YELLOW
FWD	SHIFT+BLUE