ORIGINAL	SUPERIOR
POWER	POWER
🔇	MUTE
MENU	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
SCAN	-/--
DVR	▭
FORMAT	⊞
ASPECT	⊟
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
CH+	P+
CH -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
BACK	BACK
TV/RAD	TV/DTV
GUIDE	EPG
FAV	FAV
RED / SUB	RED
GREEN / AUDIO	GREEN

ORIGINAL	SUPERIOR
YELLOW / INFO	YELLOW
BLUE / TXT	BLUE
PAGE UP	SHIFT+UP
PAGE DOWN	SHIFT+DOWN
SKIP NEXT	SHIFT+ P+
SKIP PREV	SHIFT+ P -
PAUSE	SHIFT+ ⏸
STOP	SHIFT+ ■
REC	SHIFT+RED
REW	SHIFT+GREEN
PLAY	SHIFT+YELLOW
FWD	SHIFT+BLUE