ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
MENU	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
TIME SHIFT	▭
TXT	▤
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
P+	P+
P -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
BACK	BACK
TV/RADIO	TV/DTV
INFO	INFO
EPG	EPG
FAV	FAV
RED/ZOOM	RED
GREEN/ASPECT	GREEN
YELLOW/V – FORMAT	YELLOW

ORIGINAL	SUPERIOR
BLUE/TIMER	BLUE
PAUSE	SHIFT+ ⏸
STOP	SHIFT+ ■
REC	SHIFT+RED
REW	SHIFT+GREEN
PLAY	SHIFT+YELLOW
FWD	SHIFT+BLUE
SKIP NEXT	SHIFT+P+
SKIP PREV	SHIFT+P -
PG+	SHIFT+UP
PG -	SHIFT+DOWN