ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
MENU	MENU
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
NAV	▭
SETUP	⊟
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
P+	P+
P -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
RECALL	BACK
INFO	INFO
EPG	EPG
FAV	FAV
RED / F1	RED
GREEN / F2	GREEN
YELLOW / F3	YELLOW
BLUE / F4	BLUE
AUDIO	SHIFT+MUTE

ORIGINAL	SUPERIOR
STOP	SHIFT+ ■
REC	SHIFT+RED
REW	SHIFT+GREEN
PLAY/PAUSE	SHIFT+YELLOW
FWD	SHIFT+BLUE