ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
⌂	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
INPUT	/ SOURCE
CH LIST	-/--
RAKUTEN TV	
☰	
TXT	
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
CH+	P+
CH -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
↩	BACK
GUIDE	EPG
NETFLIX	/ NET TV
YOUTUBE	/ SMART TUBE
PRIME VIDEO	/ SMART VIDEO

ORIGINAL	SUPERIOR
RED	RED
GREEN	GREEN
YELLOW	YELLOW
BLUE	BLUE
DEEZER	SHIFT+1
MEDIASET INFINITY	SHIFT+2
SUBTITLE	SHIFT+
CHILI	SHIFT+BACK
TIMVISION	SHIFT+SLEEP
RAI PLAY	SHIFT+TV/DTV
PLAY/PAUSE	SHIFT+YELLOW