ORIGINAL	SUPERIOR
STB	POWER
	MUTE
MENU	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
AV	/ SOURCE
	-/--
VOLUME+	VOL+
VOLUME -	VOL -
CHANNEL+	P+
CHANNEL -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
TV	TV/DTV
HELP	INFO
EPG	EPG
RED	RED
GREEN	GREEN
YELLOW	YELLOW

ORIGINAL	SUPERIOR
BLUE	BLUE
TV	SHIFT+POWER
AUDIO	SHIFT+MUTE
<	SHIFT+LEFT
>	SHIFT+RIGHT
RADIO	SHIFT+ TV/DTV
PAUSE	SHIFT+
STOP	SHIFT+
REC	SHIFT+RED
REW	SHIFT+GREEN
PLAY	SHIFT+YELLOW
FWD	SHIFT+BLUE