ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
MENU	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
RADIO	-/--
PVR	▭
☰	▤
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
CH+	P+
CH -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
TIMER	SLEEP
TV	TV/DTV
HELP	INFO
EPG	EPG
RED	RED
GREEN	GREEN
YELLOW	YELLOW

ORIGINAL	SUPERIOR
BLUE	BLUE
AUDIO	SHIFT+MUTE
▭	SHIFT+ ▤
<	SHIFT+ P+
>	SHIFT+ P -
PAUSE	SHIFT+ ⏸
STOP	SHIFT+ ■
REC	SHIFT+RED
REW	SHIFT+GREEN
PLAY	SHIFT+YELLOW
FWD	SHIT+BLUE