ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
M	MENU
EXIT / ▬▬	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
AV	/ SOURCE
-/-- / EXIT	-/--
/ PC	
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
P/CH+	P+
P/CH -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
SELECT	OK
P < P	BACK
DTV/TV	TV/DTV
i / INFO	INFO
	EPG

ORIGINAL	SUPERIOR
PP	FAV
RED / SOUND / ▲	RED
GREEN / PIC. / ▼	GREEN
YELLOW / FEATURE	YELLOW
BLUE / INSTALL	BLUE
I – II	SHIFT+MUTE
/ / WIDE	SHIFT+
/ GUIDE	SHIFT+INFO