ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
☰	MENU
<<	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
⇥	/ SOURCE
MEDIA	-/--
⇧	▭
DEEZER	⊞
☰ / T	☰
VOLUME+	VOL+
VOLUME -	VOL -
CHANNEL+	P+
CHANNEL -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
<	BACK
RAKUTEN TV	TV/DTV
☰	EPG
NETFLIX	⏏ / NET TV
YOUTUBE	⏸ / SMART TUBE

ORIGINAL	SUPERIOR
PRIME VIDEO	■ / SMART VIDEO
RED	RED
GREEN	GREEN
YELLOW	YELLOW
BLUE	BLUE
SKIP NEXT	SHIFT+ P+
SKIP PREV	SHIFT+ P -
STOP	SHIFT+ ■
REC	SHIFT+RED
PLAY/PAUSE	SHIFT+YELLOW