ORIGINAL	SUPERIOR
POWER	POWER
MUTE	MUTE
MENU	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
/ TV/USB	/ AV
TTX	
VOL+	VOL+
VOL-	VOL-
CH+	P+
CH-	P-
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
RECALL	BACK
TV / RADIO	TV/DTV
INFO	INFO
EPG	EPG
CH. FAV	FAV
RED / SUBTITLE	RED
GREEN / REC LIST	GREEN
YELLOW / SCH. LIST	YELLOW

ORIGINAL	SUPERIOR
BLUE / ZOOM	BLUE
SKIP NEXT	SHIFT+ P+
SKIP PREV.	SHIFT+ P-
REPEAT	SHIFT+BACK
STOP	SHIFT+
REC	SHIFT+RED
REW	SHIFT+GREEN
PLAY / PAUSE	SHIFT+YELLOW
FWD	SHIFT+BLUE