ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
MENU	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
LIST	-/--
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
CH+	P+
CH -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
/ SWAP	BACK
TV	TV/DTV
i / EPG	EPG
RED	RED
GREEN	GREEN
YELLOW	YELLOW
BLUE / TEXT	BLUE
F1	SHIFT+1
F2	SHIFT+2

ORIGINAL	SUPERIOR
RADIO	SHIFT+TV/DTV
PAUSE	SHIFT+ ⏸
STOP	SHIFT+ ■
REC	SHIFT+RED
REW	SHIFT+GREEN
PLAY	SHIFT+YELLOW
FWD	SHIFT+BLUE