ORIGINAL	SUPERIOR
POWER	POWER
	MUTE
MENU	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
INPUT	/ SOURCE
ENT	-/--
/	
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
CH+	P+
CH -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
JUMP	BACK
SLEEP	SLEEP
SWAP	TV/DTV
INFO	INFO

ORIGINAL	SUPERIOR
	EPG
FAV. CH	FAV
FREEZE	/ SMART
RED / STOP	RED
GREEN / PLAY/PAUSE	GREEN
YELLOW / REPEAT	YELLOW
BLUE / DTV/RADIO	BLUE
I – II	SHIFT+MUTE
P. MODE / SHIFT	SHIFT+
P. SIZE	SHIFT+
PIP	SHIFT+
S. MODE / REC	SHIFT+