ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
MENU	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
USB	/ SOURCE
STATUS	-/--
FIND	
V – FORMAT	
OPTION	
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
CH+	P+
CH -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK/ENTER	OK
RECALL	BACK
TV/RADIO	TV/DTV
INFO	INFO
GUIDE	EPG
FAV	FAV

ORIGINAL	SUPERIOR
RED / AUDIO	RED
GREEN / SUBTITLE	GREEN
YELLOW / SLEEP	YELLOW
BLUE / TEXT	BLUE
SLOW	SHIFT+LEFT
SKIP NEXT	SHIFT+ P+
SKIP PREV	SHIFT+ P -
REC	SHIFT+RED
REW	SHIFT+GREEN
PLAY/PAUSE	SHIFT+YELLOW
FWD	SHIFT+BLUE
STOP	SHIFT+ ■