ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
🔧 / MENU	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
MEDIA	-/--
PVR	▭
SUB	☰
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
CH+	P+
CH -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
BACK	BACK
TIMER	SLEEP
INFO	INFO
EPG	EPG
RED / TV/RADIO	RED
GREEN / FAV	GREEN
YELLOW / TEXT	YELLOW

ORIGINAL	SUPERIOR
BLUE / DISP	BLUE
AUDIO	SHIFT+MUTE
STOP	SHIFT+ ■
REC	SHIFT+RED
REW	SHIFT+GREEN
PLAY/PAUSE	SHIFT+YELLOW
FWD	SHIFT+BLUE