ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
MUTE	MUTE
/ MENU	MENU
SWAP / SORT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
/ SOURCE	/ AV
-/--	-/--
REVEAL	
/ ZOOM	
MIX	
TEXT	
VOLUME+	VOL+
VOLUME -	VOL -
CHANNEL+	P+
CHANNEL -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
ENTER	OK
	BACK
TIMER	SLEEP
DSP / CAPS	TV/DTV
AUTO / CHILD LOCK	

ORIGINAL	SUPERIOR
FREEZE	⏸
HOLD	■
RED / P. MODE	RED
GREEN / S. MODE	GREEN
YELLOW / FAV	YELLOW
BLUE / SLEEP	BLUE
STEREO	SHIFT+MUTE
PIP	SHIFT+1
POP	SHIFT+2
PIP – POS	SHIFT+3
UPDATE	SHIFT+
SIZE	SHIFT+
M. WIN	SHIFT+
ACT. WIN	SHIFT+