ORIGINAL	SUPERIOR
STANDBY	POWER
MUTE	MUTE
MENU	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
SOURCE	/ SOURCE
USB	-/--
PVR	
MIX	
TEXT	
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
TV/RADIO	TV/DTV
INFO	INFO
EPG	EPG
FAV	FAV
/ HOLD	/ SMART
RED	RED
GREEN	GREEN

ORIGINAL	SUPERIOR
YELLOW	YELLOW
BLUE	BLUE
AUDIO	SHIFT+MUTE
REVEAL	SHIFT+
SUB	SHIFT+
SKIP NEXT	SHIFT+ P+
SKIP PREV	SHIFT+ P -
INDEX	SHIFT+EPG
STOP	SHIFT+
REV	SHIFT+RED
REW	SHIFT+GREEN
PLAY/PAUSE	SHIFT+YELLOW
FWD	SHIFT+BLUE