ORIGINAL	SUPERIOR
POWER	POWER
MUTE	MUTE
ENU	MENU
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
+10	-/--
DISPLAY	▭
LEVEL	⊟
VOLUME+	VOL+
VOLUME -	VOL -
SKIP NEXT	P+
SKIP PREV	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
ENTER	OK
RETURN	BACK
SLEEP	SLEEP
TITLE	INFO
★	FAV
PAUSE	⏸
STOP	■ / SMART
REW	GREEN
PLAY	YELLOW

ORIGINAL	SUPERIOR
FWD	BLUE
STANDBY	SHIFT+POWER
AUDIO SEL	SHIFT+MUTE
CD	SHIFT+1
DTV / CBL	SHIFT+2
DVD	SHIFT+3
DVR	SHIFT+4
MD / CDR	SHIFT+5
MULTI CH IN	SHIFT+6
TUNER	SHIFT+7
V – AUX	SHIFT+8
USB	SHIFT+9
SCENE 1	SHIFT+ ▭
SCENE 2	SHIFT+ ⊞
SCENE 3	SHIFT+ ⊟
SCENE 4	SHIFT+ ⊟
ENT	SHIFT+OK