ORIGINAL	SUPERIOR
STANDBY / ON	POWER
AUDIO	MUTE
MENU	MENU
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
SHUFFLE	-/--
DISPLAY	
ZOOM	
SETUP	
SUBTITLE	
VOLUME+	VOL+
VOLUME -	VOL -
SKIP NEXT	P+
SKIP PREV	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
ENTER	OK
TOP MENU / RETURN	BACK
SLEEP	SLEEP
SCAN	TV/DTV
ON SCREEN	INFO
PROG	EPG
DIMMER	FAV

ORIGINAL	SUPERIOR
PAUSE	
STOP	/ SMART
PLAY	YELLOW
ANGLE	SHIFT+
REPEAT	SHIFT+BACK
A – B	SHIFT+SLEEP