ORIGINAL	SUPERIOR
POWER	POWER
MUTE	MUTE
MENU / SET MENU	MENU
1 / CD	1
2 / TUNER	2
3 / MD/CD-R	3
4 / DVD	4
5 / D-TV/CBL	5
6 / VCR	6
7 / AUX	7
8 / V – AUX	8
9 / 6 CH. INPUT	9
0 / TEST	0
+10/ENT./ A/B/C/D/E	-/--
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
CH/DISC SK./PRES.+	P+
CH/DISC SK./PRES. -	P -
UP / PRG+	UP
DOWN / PRG-	DOWN
LEFT / TIME/LEV. DN.	LEFT
RIGHT / TIME/LEV. UP	RIGHT
RETURN / SLEEP	BACK
TIME / LEVEL	SLEEP
+100 / CLEAR / EFF.	SHIFT+ -/--

ORIGINAL	SUPERIOR