| ORIGINAL | SUPERIOR |
|---|---|
| SYSTEM POWER | POWER |
| MUTE | MUTE |
| SET MENU | MENU |
| 1/2/3/4/5 | 1/2/3/4/5 |
| 6/7/8 | 6/7/8 |
| LEVEL | / SOURCE |
| A / B / C / D / E | -/-- |
| TEST | |
| VOLUME+ | VOL+ |
| VOLUME - | VOL - |
| PRESET/CH + | P+ |
| PRESET/CH - | P - |
| UP | UP |
| DOWN | DOWN |
| LEFT | LEFT |
| RIGHT | RIGHT |
| SELECT | OK |
| SLEEP | SLEEP |
| DTV / CBL | TV/DTV |
| CD | INFO |
| DVD | EPG |
| MD / CD – R | FAV |
| MULTI CH. IN | RED |
| TUNER | GREEN |
| V – AUX | YELLOW |

| ORIGINAL | SUPERIOR |
|---|---|
| VCR | BLUE |
| STANDBY | SHIFT+POWER |
| DOLBY / DTS | SHIFT+1 |
| EFFECT / STRAIGHT | SHIFT+2 |
| ENTERTAIN. | SHIFT+3 |
| EX / ES | SHIFT+4 |
| HALL | SHIFT+5 |
| JAZZ | SHIFT+6 |
| MOVIE | SHIFT+7 |
| MUSIC | SHIFT+8 |
| NIGHT | SHIFT+9 |
| ROCK | SHIFT+ |
| STEREO | SHIFT+0 |
| TV THTR. | SHIFT+ -/-- |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |