ORIGINAL	SUPERIOR
POWER	POWER
MUTE	MUTE
MENU / SET MENU	MENU
1 / CD	1
2 / TUNER	2
3 / TAPE/MD	3
4 / DVD/LD	4
5 / SAT/D-TV	5
6 / VCR	6
7 / PHONO	7
8 / V-AUX	8
9 / EXT. DEC.	9
0 / TEST	0
+10/ENT./ A/B/C/D/E	-/--
VOL+	VOL+
VOL-	VOL-
CH/DISC SK./PRES. +	P+
CH/DISC SK./PRES. -	P-
UP / PRG+	UP
DOWN / PRG-	DOWN
LEFT / TIME/LEV. DN.	LEFT
RIGHT / TIME/LEV. UP	RIGHT
RETURN / SLEEP	BACK
TIME / LEVEL	SLEEP
+100 / CLEAR / EFF.	SHIFT+ -/--

ORIGINAL	SUPERIOR