| ORIGINAL | SUPERIOR |
|---|---|
| SYSTEM POWER | POWER |
| MUTE | MUTE |
| SET MENU / MENU | MENU |
| 1 / HALL | 1 |
| 2 / JAZZ CLUB | 2 |
| 3 / ROCK CONCERT | 3 |
| 4 / ENTERTAINMENT | 4 |
| 5 / TV SPORTS | 5 |
| 6 / MONO MOVIE | 6 |
| 7 / MOVIE THEATER 1 | 7 |
| 8 / MOVIE THEATER 2 | 8 |
| 9 / DOLBY / DTS / SUR. | 9 |
| 0 / NIGHT | 0 |
| 6 CH. INPUT | / SOURCE |
| 6.1/5.1 / +10 | -/-- |
| DISPLAY | |
| VOLUME+ | VOL+ |
| VOLUME - | VOL - |
| TV CH+ | P+ |
| TV CH - | P - |
| UP/PRESET/CH | UP |
| DOWN/PRESET/CH | DOWN |
| LEFT / - | LEFT |
| RIGHT / + | RIGHT |
| SELECT | OK |

| ORIGINAL | SUPERIOR |
|---|---|
| SLEEP | SLEEP |
| LEVEL/TITLE | INFO |
| TEST | EPG |
| STEREO/EFFECT | FAV |
| CD | SHIFT+1 |
| D – TV/CBL | SHIFT+2 |
| DVD | SHIFT+3 |
| MD/CD – R | SHIFT+4 |
| TUNER | SHIFT+5 |
| V – AUX | SHIFT+6 |
| VCR | SHIFT+7 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |