| ORIGINAL | SUPERIOR |
|---|---|
| POWER | POWER |
| MUTE | MUTE |
| SET MENU | MENU |
| CD | 1 |
| TUNER | 2 |
| D-TV / CBL. | 5 |
| VCR 1 | 6 |
| PHONO | 7 |
| V – AUX | 8 |
| VCR / DVR | 9 |
| 6 CH. INPUT | 0 |
| DVD | / SOURCE |
| A / B / C / D / E | -/-- |
| MD / CD-R | |
| DOLBY / DTS SUR. | |
| LEVEL | |
| TEST | |
| VOLUME+ | VOL+ |
| VOLUME - | VOL - |
| CH+ | P+ |
| CH - | P - |
| UP | UP |
| DOWN | DOWN |
| LEFT | LEFT |
| RIGHT | RIGHT |

| ORIGINAL | SUPERIOR |
|---|---|
| SELECT | OK |
| SLEEP | SLEEP |
| EFFECT | TV/DTV |
| MONO MOVIE | FAV |
| JAZZ | / NET TV |
| HALL | |
| ENTERTAINMENT | / SMART |
| ROCK | RED |
| MOVIE THTR. – 2 | GREEN |
| MOVIE THTR. – 1 | YELLOW |
| TV SPORTS | BLUE |
| STANDBY | SHIFT+POWER |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |