ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
MUTE	MUTE
HOME	MENU
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
SHUFFLE	-/--
▭	▭
OPTION	⊟
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
SKIP NEXT/FWD	P+
SKIP PREV/REW	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
ENTER	OK
REPEAT	BACK
SLEEP	SLEEP
DIMMER	INFO
MEMORY	EPG
OPEN/CLOSE	⏏ / NET TV
STOP	■ / SMART
PLAY/PAUSE	YELLOW
DIGITAL/ANALOG	SHIFT+1

ORIGINAL	SUPERIOR
BLUETOOTH	SHIFT+2
CD	SHIFT+3
NET	SHIFT+4
TUNER	SHIFT+5
USB	SHIFT+6