ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
🏠	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
⇥	/ SOURCE
⚙	
TXT	
V+	VOL+
V -	VOL -
P+	P+
P -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
BACK	BACK
USB	TV/DTV
i	INFO
EPG	EPG
NETFLIX	/ NET TV
YOUTUBE	/ SMART TUBE
PRIME VIDEO	/ SMART VIDEO

ORIGINAL	SUPERIOR
RED	RED
GREEN	GREEN
YELLOW	YELLOW
BLUE	BLUE
AUDIO	SHIFT+MUTE
STOP	SHIFT+
REC	SHIFT+RED
REW	SHIFT+GREEN
PLAY/PAUSE	SHIFT+YELLOW
FWD	SHIFT+BLUE