ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
MENU	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
INPUT	/ AV
-/--	-/--
DISPLAY	
SIZE	
SUBPAGE	
TEXT	
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
CH+	P+
CH -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
ENTER	OK
	BACK
SLEEP	SLEEP
LANG	TV/DTV
INDEX	INFO

ORIGINAL	SUPERIOR
EPG	EPG
FAV	FAV
ASPECT	
HOLD	
RED / TV/RADIO	RED
GREEN	GREEN
YELLOW	YELLOW
BLUE	BLUE
NICAM	SHIFT+MUTE
REVEAL	SHIFT+
S MODE	SHIFT+
P MODE	SHIFT+
SUBTITLE	SHIFT+
FAV+	SHIFT+ VOL+
FAV -	SHIFT+ VOL -