ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
MENU	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
▭ / ♫	-/--
▭	⏯
LANG.	📻
☰	▤
VOL+	VOL+
VOL-	VOL-
CH+	P+
CH-	P-
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
←	BACK
i	INFO
EPG	EPG
♥	FAV
RED	RED
GREEN	GREEN

ORIGINAL	SUPERIOR
YELLOW	YELLOW
BLUE / SOS	BLUE
AUDIO	SHIFT+MUTE
PAGE UP	SHIFT+UP
PAGE DOWN	SHIFT+DOWN