ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
MUTE	MUTE
MENU	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
ARC	/ SOURCE
HELP	-/--
PG	
LANGUAGE	
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
P+	P+
P -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
ALT	BACK
TV	TV/DTV
INFO	INFO
TV GUIDE	EPG
♫	FAV

ORIGINAL	SUPERIOR
WHITE	/ SMART TUNE
RED	RED
GREEN	GREEN
YELLOW	YELLOW
BLUE	BLUE