ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
MENU / BROWSE	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
⏏ / SOURCE	⏏ / SOURCE
MHEG / CANCEL	-/--
OPTION	▭
◂▸	▭+
P ←→ P	▭
TELETEXT	▭
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
P+	P+
P -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT / BACK	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
INFO	INFO
🕮 / GUIDE	EPG
RED / DEMO	RED
GREEN	GREEN

ORIGINAL	SUPERIOR
YELLOW	YELLOW
BLUE	BLUE
1 2	SHIFT+MUTE
ABILIGHT	SHIFT+▭
MODE	SHIFT+▭
SUBTITLE	SHIFT+▭