ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
⌂	MENU
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
⇥ / SOURCE	⇥ / SOURCE
▭ / PICTURE	▭
◂▸ / FORMAT	▭
☰ / OPTIONS	▭
TELETEXT / MHEG	▭
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
P+	P+
P -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
⮌ / BACK / P/P	BACK
TV	TV/DTV
i / INFO	INFO
▮▮▮ / GUIDE	EPG
AMBILIGHT	FAV
RED / DEMO	RED

ORIGINAL	SUPERIOR
GREEN / SCENE A	GREEN
YELLOW / 🕮	YELLOW
BLUE	BLUE
SUBTITLE	SHIFT+ ▭
NET TV	SHIFT+ TV/DTV
STOP	SHIFT+ ■
REC	SHIFT+RED
REW	SHIFT+GREEN
PLAY / PAUSE	SHIFT+YELLOW
FWD	SHIFT+BLUE